

Prusiklift Infos

Der Prusiklift dient dir zur Zwischensicherung im Baum. Er lässt sich einhändig bedienen.

Warnungen

- Den Umgang mit dem Prusiklift lernst Du auf unserem Advancedkurs. Dieses Blatt ersetzt keinen Kurs!
- Sicherungs-Karabiner dürfen nur an zugelassenen Gurt-Auffangösen eingehängt werden!
- Die mitgelieferten Anleitungen der Einzelkomponenten aufmerksam lesen!
- Der Prusiklift ersetzt kein Seil
- Nur in die Öse (5) darf ein zusätzlicher Sicherungskarabiner eingehängt werden!

Elemente

- 1** Lanyard 1,90m, 10,5mm, Bruchlast 22kN
- 2** Aramid-Prusikknoten zur Längenverstellung
- 3** Rolle. Erleichtert einhändige Bedienung
- 4** Twistlock Karabiner
- 5** verstärkte Öse zum Einhängen eines Karabiners (nicht im Lieferumfang)
- 6** Sicherungsknoten am Seilende gegen Durchrutschen

Befestigung am Gurt

1. In die Öse (5) einen Sicherungs-Karabiner (nicht im Lieferumfang) befestigen und an einer zugelassenen Auffangöse am Gurt einhängen
2. Den Karabiner (4) seitlich bzw. frontal in eine weitere Auffangöse des Gurtes einhängen.



Es empfiehlt sich, den Karabiner (4) dauerhaft an der Gurt-Auffangöse befestigt zu lassen. Bei Verwendung wird das Seil z.B. den Stamm geführt und mittels in der Öse (5) eingehängten Sicherungskarabiner (nicht im Lieferumfang) an einer Gurt-Auffangöse (z.B. seitlich) befestigt. **Achtung: viele Sport-Klettergurte haben keine seitlichen Auffangösen.** Hier darf der Prusiklift nur frontal eingehängt werden!

Zur Justierung das Ende (6) in Richtung Knoten (2) ziehen (kürzer) bzw. den Prusikknoten (2) nach unten schieben (länger). Letzteres funktioniert auch unter Last.

Nutzung im Einfachstrang

Die Nutzung im Einfachstrang (Öse (5) ist an einem Anschlagpunkt und nicht am Gurt befestigt) empfehlen wir nicht.