

Kambiumschoner einbauen

Der Kambiumschoner verhindert den direkten Kontakt deines Kletterseils mit einem Hindernis. Anstatt über den Ast/Träger, läuft das Seil durch die Rolle und Karabiner. Sicherheit und Handling werden enorm gesteigert.

Der Kambiumschoner dient auch als Schutz vor Beschädigung von Ästen. Zum Ablassen einer Person ist der Kambiumschoner eine wichtige Hilfe.

Das geoclimbing Kambiumschoner Set ist perfekt geeignet für kletternde Geocacher und auf deren Bedürfnisse abgestimmt.

Warnung

Der Kambiumschoner ist lebenswichtiger Teil der Sicherungskette. Alle Teile haben eine Mindestbruchlast von 22kN. Bei Benutzung des Kambiumschoners müssen Karabiner und Maillon zugeschraubt sein. Vorher die Funktion überprüfen! Diese Anleitung ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelkomponenten.

Elemente des geoclimbing Sets

A Kambiumschoner schwarz, mehrlagig, 115cm, mit Seitenmarkierung (gelbe Kontrastnaht)

B Maillon Rapide, aufdrehbar, Stahl

C Schraub-Ovalkarabiner, Stahl

D Rolle mit drehbaren Schenkeln

Einbau

Oft kann der Kambiumschoner nicht direkt über einen Ast gelegt werden. Der Einbau muss dann aus der Ferne „von unten“ erfolgen:

1. Wurfsäckchen mit Wurfleine über den Ast/Träger werfen (Abb.1) Achtung: zwischen den beiden Strängen der Wurfleine darf kein weiterer Ast/Hindernis sein!



2. Maillon (B) aufdrehen, Rolle (D) herausnehmen und Wurfleine (auf Seite des Wurfsacks) in Rolle einlegen. Rolle in Maillon zurücklegen und vollständig verschließen!

3. Ovalkarabiner (C) öffnen und auf gegenüberliegende Seite/anderen Strang der Wurfleine einhängen. Karabiner wieder schließen! An der Wurfleine ziehen. Der Kambiumschoner wird mit dem Wurfsäckchen nach oben gezogen.



Unmittelbar vor dem Ast/Träger nochmals kräftig anziehen. Das Säckchen wird so mitsamt dem Kambiumschoner über das Hindernis geschleudert.

4. Das Wurfsäckchen ablassen

5. Wurfsäckchen am Boden entfernen und an dieser Seite das Kletterseil per Mastwurf mit der Wurfleine verbinden.

6. Seil einziehen. Das System ist jetzt einsatzbereit

Ausbau

Der Kambiumschoner kann vom Boden ausgebaut werden.

7. engen Knoten (Sackstich) ins Seilende machen auf der Seite des Ovalkarabiners

8. Seil herausziehen. Der Knoten wird dabei durch den (größeren) Ovalkarabiner gleiten, jedoch von der Rolle gestoppt - der gesamte Kambiumschoner wird über das Hindernis gezogen und fällt zu Boden. Vorsicht Verletzungsgefahr!

Maillon und Karabiner sind beim geoclimbing Set aus robustem Stahl.

Hinweis: Fotos sind noch ohne Rolle, die Rolle verbessert das Ergebnis

